

# UltraCare Keraneť Crystals

## Koncentrovaný práškový čistič na bázi kyselin k odstranění cementových zbytků. Ideální na konečné dočištění povrchu po instalaci keramiky a k odstranění solných a vápenných výkvětů

### POPIS

**UltraCare Keraneť Crystals** je koncentrovaný prášek na bázi kyselin, který při použití s vodou vytváří čisticí přípravek, který řeší problémy s cementovými zbytky na povrchu kyselinovzdorných obkladů a dlažeb a kyselinovzdorného neporézního přírodního kamene. Lze ho použít v interiéru a exteriéru. Odstraňuje vyzrálé zbytky cementových spárovacích hmot, "závoj" po instalaci a spárování obkladů a dlažeb, skvrny koroze, vápenné a další minerální usazeniny a výkvěty.

### VLASTNOSTI A VÝHODY

- Odstraňuje skvrny od cementu nebo vápna z povrchu obkladů a dlažeb z keramiky a mozaiky.
- Odstraňuje výkvěty, skvrny koroze a jiné minerální usazeniny z kyselinovzdorných povrchů.
- Použití v interiéru i exteriéru.
- Rychlý účinek a snadné použití.

V případě použití na povrchy nebo v podmínkách, které nejsou uvedené v tomto materiálovém listu kontaktujte předem technický servis MAPEI.

### INFORMACE O VÝROBKU

**UltraCare Keraneť Crystals** je prášek, který je možné ředit vodou, poměr ředění je v závislosti na stupni a typu znečištění.

**UltraCare Keraneť Crystals** je výrobek na bázi speciální organické kyseliny; jeho výhodou je vysoká účinnost ke zbytkům cementových spárovacích hmot, korozi a výkvětům, stejná jako u mnohem silnějších

kyselin (chlorovodíkové, sírové, atd.), aniž by zejména u poslední jmenované docházelo k uvolňování velmi nebezpečných toxických výparů. V každém případě se doporučuje výrobek používat v době větraných prostorách.

### DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- **UltraCare Keraneť Crystals** může negativně ovlivnit vzhled některých druhů přírodního kamene. Vždy proveďte předběžnou zkoušku.
- **UltraCare Keraneť Crystals** může způsobit zesvětlení nebo změnu barvy cementové spárovací hmoty a některých druhů přírodního kamene. Vždy předem proveďte zkoušku.
- Nepoužívejte na povrchy, které jsou citlivé na kyseliny, jako je např. mramor, přírodní kámen na bázi vápence a jejich konglomeráty a terrazzové dlažby s cementovým pojivem.
- Ujistěte se, že **UltraCare Keraneť Crystals** nepříjde do kontaktu s povrchy, které nejsou odolné proti kyselinám.
- Před aplikací tohoto výrobku na povrch obkladových prvků a spár vyčkejte, až je spárovací hmota zcela vyzrálá (1 až 10 dnů v závislosti na typu použité cementové spárovací hmoty).
- Nepoužívejte **UltraCare Keraneť Crystals** s jinými čisticími přípravky.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím přípravku se vždy ujistěte, že všechny

# UltraCare Keramet Crystals



## TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

### SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	prášek
Barva:	bilá
Hustota:	2,00 g/cm <sup>3</sup>
pH:	vodní roztok <b>UltraCare Keramet Crystals</b> pH = 1,1
Přípustná pracovní teplota:	0°C až +40°C
Čekací doba před opláchnutím:	cca 3 minuty

čištěné povrchy jsou odolné proti kyselinám. V případě pochyb se doporučuje provést předběžnou zkoušku. Před použitím výrobku **UltraCare Keramet Crystals** chraňte vše, co by mohlo být při postříkání přípravkem poškozeno. Všechny čištěné povrchy, zejména ty silně savé (cotto toscano, porézni obklady, přírodní kámen, apod.) musí být před aplikací výrobku **UltraCare Keramet Crystals**.

**UltraCare Keramet Crystals** aplikujte na malou, předem navlhčenou plochu. Nechte **UltraCare Keramet Crystals** na povrch působit 2-3 minuty. Podle typu znečištění může být doba působení delší. Nenechte povrch uschnout, v případě potřeby ho znovu navlhčete. Následně použijte jednokotoučový čisticí stroj nebo abrazivní houbu. Odstraňte roztok se zbytky nečistot a povrch důkladně a opakovaně opláchněte čistou vodou. V případě vytrvalých usazenin a skvrn postup výše uvedeným způsobem opakujte.

### KONEČNÉ DOČIŠTĚNÍ

Po odstranění **UltraCare Keramet Crystals** výše uvedeným způsobem proveďte finální dočištění na malých plochách, v případě potřeby použijte **UltraCare Multicleaner**.

### SPOTŘEBA

Dle potřeby, v závislosti na ředění, intenzitě a typu nečistot a ošetřovaného povrchu.

### BALENÍ

**UltraCare Keramet Crystals** je k dispozici v 1l a 5l kanystrech.

### SKLADOVATELNOST

**UltraCare Keramet Crystals** je v původním uzavřeném obalu skladovatelný 24 měsíců.

### BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Instrukce týkající se bezpečného použití

tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na [www.mapei.com-cz](http://www.mapei.com-cz).

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

### UPOZORNĚNÍ

*Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Zpracovatel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.*

**Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**

### PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

**Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI. Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: [www.mapei.com](http://www.mapei.com). JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJÍ VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.**

**Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách firmy MAPEI [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**



STAVÍME BUDOUCNOST